












- D** Montageanleitung
- NL** Handleiding voor de montage
- TR** Montaj talimatı
- FR** Instructions de montage
- CZ** Montážní návod
- HU** Összeszerelési útmutató
- GB** Assembly instructions
- PL** Instrukcja montażu
- RU** Инструкция по монтажу
- IT** Istruzioni di montaggio
- RO** Instructiuni de asamblare
- SK** Montážny návod




A S504-KOM2W1D3S/10/15




4x a102	2x a109	2x b51	4x b59	4x d1 Ø5x17 mm	8x d38	4x d41\2	8x e1 Ø7x50 mm	24x e3 Ø6x13 mm	12x e47 Ø5x16 mm	20x f1 Ø8x30 mm	4x f6 Ø8x50 mm	12x f25 Ø6,5x40 mm
6x k27	15x l1	20x l2	14x n108 20x13x3,5\1	12x o54 Ø5,3\Ø8,3x4,8 mm	3x p25 Ø3,5x16 mm	3x p35 Ø3,5x10 mm	28x p38 Ø3,5x16 mm	12x p51 Ø3,5x15 mm	20x p55 Ø2,9x16 mm	20x r1 Ø15x12 mm #16	12x r15 Ø12x10,5 mm #12	4x r28 3Ø20 mm
24x r42	4x s2 Ø16	4x s4 Ø5	2x s71 Ø35x62x40x10	3x t35 350 mm	3x w117\L 350 mm	3x w117\P 350 mm	1x z1					





1x f35 Ø10x50 mm	1x p17 Ø5x60 mm	1x n142 88x21x15\1,5	2x p38 Ø3,5x16 mm
------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------






A	B	C1	C2	C3	D
1	S504-3008	470	340	4	2/3
2	S504-0014	175	496	16	3/3
3	S504-0017	200	496	16	3/3
4	S504-0018	200	496	16	3/3
5	S504-0022	784	496	16	3/3
6	S504-1023	208	354,	15	1/3
7	S504-1024	208	354,	15	1/3
8	S504-1025	987	390	15	1/3
9	S504-1026	987	390	15	1/3
10	S504-1027	764	370	15	1/3
11	S504-1028	764	370	15	1/3
12	S504-2014	1500	390	15	2/3
13	S504-2015	1500	390	15	2/3
14	S504-3007	484,	360	15	1/3
15	S504-4001	1469	98	15	2/3
16	S504-5557	469,	472	3,	3/3
17	S504-5708	1469	68	16	2/3
18	S504-7303	200	496	16	3/3
19	S504-7304	200	496	16	3/3
20	S504-7305	200	496	16	3/3
21	S504-7306	200	496	16	3/3
22	S504-9011	997	489,	2,5	1/3
23	S504-9012	997	501	2,5	1/3
24	WSP-9260	447	358	2,5	1/3
25	WSP-9261	455	358	2,5	1/3
26	ZQ6-5022	445	97	15	1/3
27	ZQ6-5046	437	97	15	1/3
28	ZQ6-519	350	110	12	2/3
29	ZQ6-520	350	110	12	2/3
30	qc33/2				1/3
31	S504-4035	1469,	68	15	2/3












6




7













6















9



10 §11





§11
11

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch (kein Microfasertuch) oder einem feuchten Lappen reinigen. KEINE scheuernden Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

